COLOR **LIFE 3**

2012年6月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 103P
製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

SoftBank 103P

クイックスタート

3TR100510AAA S0512-1

手にしっくりなじんで
押しやすいボタン

大きくて見やすい
拡大文字

デコレメールが簡単な
楽デコ

各種緊急情報をお知らせ
「緊急速報メール」に対応

かんたん操作の
約 5.1Mカメラ

他にもシンプルで使いやすい
機能が充実

手にしっくりなじんで
押しやすいボタン

押しやすいボタンがスムーズな文字入力をサポートします。
よく使うメールの作成も楽々。

例えば楽デコなら

[メールボタン]→新規作成→本文を入力→楽デコ

例）おまかせ

おまかせ／うれしい／悲しい／好き／怒る／驚くから選ぶ

かんたん操作の
約5.1Mカメラ

キレイな写真が簡単に撮れます。
また、シンプルメニューに設定しておけば写真を撮るのも見るのも操作が簡単です。

カメラを使うとき

[カメラボタン]

シンプルメニューに設定するとき

[センターボタン]→[メールボタン][シンプル]→YES→YESまたはNO

次回からカメラを使うとき

[センターボタン]→カメラ→操作を選ぶ

大きくて見やすい

拡大文字

メールやインターネット、発着信履歴などの表示を一括で拡大文字に設定。

◉→設定
→ディスプレイ設定
→文字サイズ
→一括設定
→特大・拡大表示

例）電話帳

各種緊急情報をお知らせ

「緊急速報メール」に対応

気象庁が提供する緊急地震速報※および国や地方公共団体からの災害・避難情報をお知らせします。

専用着信音・バイブレーション・画面表示でお知らせします。

※地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域を、可能な限り素早く知らせる情報です。

お客様のご利用環境・状況によっては、受信できなかったり、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信されたりすることがあります。

ケータイの外観

STYLE

●掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
●本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

各ボタンのはたらき BUTTON

ソフトボタン

画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

ソフトボタンのもう一つのはたらき

❶ メールメニュー
❷ 着信履歴
長押し 受信アドレス履歴
❸ メインメニュー
長押し 誤動作防止
❹ TV
長押し タスクメニュー

❺ 電話帳検索
長押し 電話帳の登録
❻ リダイヤル一覧
長押し 送信アドレス履歴
❼ Yahoo!ケータイ
❽ カメラ

開始、クリアボタン

❶ 電話をかける／受ける
❷ 簡易留守録 再生
長押し 設定（ON）／解除（OFF）

電源／終了ボタン

❶ 電話を切る
長押し 電源を切る／入れる

ダイヤルボタン

❶ 長押し ボタンに割り当てられた行の電話帳を開く
❷ 長押し 運転中モード
❸ 長押し マナーモード

画面のアイコンについて DISPLAY ICON

お知らせに関するアイコン

電波状態

電池レベル

S!速報ニュース未読情報あり

未読メールあり

緊急速報メール未読情報あり

留守番電話サービスメッセージあり

通信に関するアイコン

3G/GSMパケット通信中

Bluetooth®機器と接続中

赤外線通信中

PCサイトブラウザ起動中

設定に関するアイコン

誤動作防止設定中

プライバシーキーロック中

パーソナルデータロック中

マナーモード設定中

アラーム設定中

電話着信バイブレータ設定中

メール受信バイブレータ設定中

メール受信音量サイレント設定中

運転中モード設定中

簡易留守録設定中

機能の動作に関するアイコン

microSDカード装着中

S!アプリ実行中

1つの機能が起動中

複数の機能が起動中

デジタルテレビ視聴中

デジタルテレビ録画中

ミュージックプレイヤー起動中

ミュージックプレイヤー一時停止中

上記のアイコンは代表的な例です。

取扱説明書をダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書（PDFファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/103p/

ケータイをご使用の前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。

SoftBank 103P

クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
- ●ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
- ●一般電話から（フリーコール）0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
- ●ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
- ●一般電話から（フリーコール）0800-919-0113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
　+81-3-5351-3491
　（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）